


Paquímetros

Faces de medição interna



Botões especiais para modelos digitais

- ON / OFF = Liga / desliga
- ORIGIN = Determina a origem de medição
- ZERO = Para zerar "0,00"
- ZERO / ABS = Zerar "0,00" para comparação de medidas/retornar ao valor em relação à posição de origem adotada
- OFFSET = O mesmo que ZERO / ABS
- in/mm = Polegada / Milímetro
- PRESET = Esta opção introduz valor de comparação
- HOLD = Para congelar o último valor

Tipo "Quadrimensional"

Quatro tipos básicos de medição: externa, interna, ressaltos e profundidade.

1. Medida externa



2. Medida interna



3. Medida de ressalto (altura)



4. Medida de profundidade

