


COMO EFETUAR A “ORIGEM” DO INSTRUMENTO?

IMPORTANTE: ESTE PROCEDIMENTO DEVE SER REALIZADO APENAS QUANDO OCORRER A INSERÇÃO OU TROCA DE BATERIA.

1º Passo: Verificar se a bateria está inserida corretamente no instrumento.



2º Passo: Colocar a tampa da bateria, pressionar o botão “ON” para ligar o instrumento e colocar o mesmo no ponto de início (manter o instrumento fechado).



3º Passo: Identificar o botão “ORIGIN” no seu equipamento.



4º Passo: Pressionar o botão “ORIGIN” por alguns segundos, até que o visor apareça zerado (Devido o tamanho pequeno do botão, caso haja dificuldade para pressioná-lo, utilizar a ponta de um lápis, ou tampa de caneta para auxiliar. *** não utilizar materiais pontiagudos cortantes***



5º Passo: Após a realização das etapas acima, o instrumento estará pronto para uso.

